

## Aktywacja karty MASZYNISTA

1. Karta **MASZYNISTY**, powinna być aktywowana przed pierwszym tankowaniem.
2. Zanim zaczniesz cokolwiek robić sprawdź czy na ekranie słupka wyświetla się komunikat **Witamy. „Wprowadź kartę.” / „PGE Energetyka Kolejowa Zbliź identyfikator.”**
3. Przyłóż starannie **kartę MASZYNISTA**, do czytnika zbliżeniowego, a następnie przy pomocy przycisku wprowadź czterocyfrowy **PIN**, który otrzymałeś razem z kartą i potwierdź wprowadzony PIN, naciskając **zielony** przycisk **Akceptuj**.
4. Jeżeli zauważysz problem z ekranem, klawiaturą lub wyświetli się na ekranie komunikat **Nierozpoznana karta**, zgłoś niezwłocznie problem pracownikowi PGE Energetyka Kolejowa S.A. telefonicznie dzwoniąc pod numer 697-042-740 lub zgłoś problem swojemu Dyspozytorowi.
5. Jeśli wszystko zrobiłeś dobrze na ekranie powinien wyświetlić się komunikat **Proszę podać nowy PIN**, i pole do wprowadzenia **PIN-u**, prosimy o jego zapamiętanie. Wprowadź swój **nowy** czterocyfrowy kod **PIN** i potwierdź **zielonym** przyciskiem **Akceptuj**.
6. System poprosi Cię o ponowne wprowadzenie Twojego **nowego PIN-u**. Na ekranie powinien wyświetlić się komunikat **Podaj PIN**. Wpisz jeszcze raz **nowy PIN** i zatwierdź **zielonym** przyciskiem **Akceptuj**.
7. Jeśli prawidłowo przeprowadziłeś aktywację karty, możesz już używać swojej karty **MASZYNISTA** i nowego PIN- u na wszystkich słupkach stacji paliw PGE Energetyka Kolejowa S.A.
8. Jeśli podczas aktywacji na ekranie wyświetlił się komunikat **Karta została zablokowana**, zwróć się do pracodawcy o wydanie **Duplikatu** karty.

Wszystkie obiekty stacji paliw PGE Energetyka Kolejowa S.A. są całodobowo monitorowane, a obraz rejestrowany